

Tack!

Vi vill först och främst tacka dig så hjärtligt för ditt förtroende och för att du valt oss på GPSHuset.se som leverantör av din spårningsutrustning. Denna snabbmanual beskriver kortfattat hur du kommer igång med din nya tracker – läs den noggrant innan du börjar använda enheten. Om du har några frågor, eller vill komma i kontakt med oss – besök oss gärna på vår hemsida www.gpshuset.se eller skicka ett e-postmeddelande till info@gpshuset.se. Återigen, stort tack!

Teamet på GPSHuset.se

OBS: Denna guide gäller endast för GPS-tracker modell TK Anywhere som är köpt från GPSHuset.se. Vi kan inte garantera att de kommandon och instruktioner som anges här fungerar felfritt med liknande modeller från andra leverantörer.

Installation av hårdvara

- ◆ Börja med att öppna förpackningen.
- ◆ Laddare och övriga tillbehör finner du under trackern i förpackningen.
- ◆ Innan du använder din nya tracker så behöver du ladda dess batteri; kontakten finner du på sidan av trackern. Vi rekommenderar att du låter batteriet laddas ungefär 8-12 timmar första gången för att maximera hållbarheten – efter första gången räcker det med 3-5 timmars laddningstid.
- ◆ När du har laddat batteriet så är det dags att sätta i SIM-kortet. SIM-kortshållaren finns under skalet. Tänk på att SIM-kortet inte får ha någon PIN-kod.
- ◆ Placera trackern i ett fönster eller utomhus så att den får bästa möjliga kontakt med satelliterna. Sätt på enheten.

Uppstart

- ◆ När enheten börjar blinka – vänta i cirka 1 minut så att enheten hinner hitta GSM-nätet och GPS-satelliterna.
- ◆ För att starta GPS-sändaren, skicka ett sms till det telefonnummer som SIM-kortet är kopplat till med texten **123456begin**. **Begin** är kommandot för att starta och **123456** är det förinställda lösenordet. När allt är klart så svarar enheten med "begin OK!".

Administratörsinställning

- ◆ Du bör ställa in ditt eget nummer som administratörsnummer för att försvåra obehörigas tillgång till din tracker. Använd kommandot **123456admin** följt av ditt telefonnummer, som måste anges på internationell form; det vill säga, med landskod i början. Exempel: **12345admin +46707123456**.

Byte av lösenord

- ◆ Vi rekommenderar att du byter lösenord till enheten då alla har samma lösenord från fabriken. Skicka ett sms till samma telefonnummer med texten **123456password 999999**. **Password** är lösenordsbytarkommandot, **123456** är det gamla lösenordet och du skall ersätta **999999** med ditt önskade lösenord. Trackern svarar med "password OK!". För enkelhetens skull fortsätter vi, i denna manual, att hänvisa till standardlösenordet **123456**.

Positionering

- ◆ För att snabbt få veta aktuell position via SMS, skicka ett sms till trackern med kommandot **123456smlinkone**. Trackern kommer snabbt att svara med en Google Maps-länk, aktuell hastighet, batteristatus, datum samt dess IMEI-nummer.
- ◆ Du kan även ringa upp enheten om du ställt in ditt nummer som administratör enligt ovan. Enheten kommer då att skicka ett sms tillbaka till dig, där positionen anges.

Avlyssningsläge

TK Anywhere har en inbyggd avlyssningsfunktion. För att aktivera den, skicka kommandot **123456monitor** till enheten. När du ringer upp enheten kommer den då att svara på ditt samtal, och låta dig höra allt som sägs i närheten genom den inbyggda mikrofonen.

För att stänga av denna funktion och återgå till att få positions-sms vid samtal, använd **123456tracker**.

Skaksensor

För att aktivera skaksensorn, skicka kommandot **123456shake 5** till enheten. Den kommer nu att varna dig via sms om en skakning detekteras. Observera att siffran 5 kan bytas ut för att ändra känsligheten; du kan använda valfritt tal mellan 1-10, där 1 är lägsta känslighet och 10 är högsta känslighet.

Använd **123456shake 0** för att stänga av funktionen.

Livespårning

Besök webbsidan www.gpsagps.com. Logga in med de 6 sista siffrorna i ditt IMEI-nummer, som du finner på baksidan av trackern. Lösenordet är från fabrik 123456 om du inte ändrat det enligt proceduren på första sidan i den här manualen. Observera att GPRS-läge behöver aktiveras, se nästa avsnitt. Du behöver även ställa in APN – skicka kommandot **123456apn (din apn)** till enheten. Kontakta din operatör för att få rätt APN. Om du använder det medföljande kontantkortet från Comviq så är det internet.tele2.se.

Att aktivera GPRS-läge

För att aktivera GPRS-läge: skicka sms med kommandot **123456gprsmode 1** till trackern. Kom ihåg att ha mellanslag mellan kommandot och siffran 1.

För att avaktivera GPRS-läge, använd samma kommando som ovan men byt ut siffran 1 mot siffran 0.

Att ställa in hur ofta information ska skickas

För att ställa in hur ofta trackern skall skicka information till servern, skicka sms med kommandot **123456t010s****n** till trackern. I detta exempel så ställer vi in trackern på att skicka information var tionde sekund. Om vi exempelvis byter ut 010 mot 030 så skickar trackern istället information var 30:e sekund. Längre uppdateringsintervaller sparar batteri – så välj gärna en högre variabel än 010 om du inte är i behov av konstant uppdatering.

När GPRS-läget är avaktiverat så används detta kommando för att aktivera autospårning, det vill säga att enheten skickar sms till dig med sin position ett visst antal gånger med ett visst mellanrum. Du kan då byta ut *** från exemplet ovan mot det antal gånger du vill ha uppdateringen, om du inte vill ha uppdateringen tills du stänger av funktionen. Exempel: **123456t060s010n**. I detta exempel så skickar trackern positionen till oss en gång i minuten, tio gånger.

För att stänga av autospårning/serveruppdatering, använd **123456nofix**.

Ingen manual kan svara på alla frågor – så om något skulle dyka upp, kontakta oss på support@gpshuset.se. Lycka till!