



Tack!

Vi vill först och främst tacka dig så hjärtligt för ditt förtroende och för att du valt oss på GPSHuset.se som leverantör av din spårningsutrustning. Om du har några frågor, eller vill komma i kontakt med oss – besök oss gärna på vår hemsida www.gpshuset.se eller skicka ett e-postmeddelande till info@gpshuset.se. Återigen, stort tack!

Teamet på GPSHuset.se

OBS: Denna guide gäller endast för GPS-tracker TKStar II som är köpt från GPSHuset.se. Vi kan inte garantera att de kommandon och instruktioner som anges här fungerar felfritt med liknande modeller från andra leverantörer.

Installation av hårdvara

- ◆ Börja med att öppna förpackningen.
- ◆ Laddare och övriga tillbehör finner du under trackern i förpackningen.
- ◆ Innan du använder din nya tracker så behöver du ladda dess batteri; kontakten finner du under det orangea skyddet. Vi rekommenderar att du låter batteriet laddas ungefär 8-12 timmar första gången för att maximera hållbarheten – efter första gången räcker det med 3-5 timmars laddningstid.
- ◆ När du har laddat batteriet så är det dags att sätta i SIM-kortet. SIM-kortshållaren finns under locket på enheten. Skruva upp locket med den inkluderade skruvmejseln och montera kortet. Tänk på att SIM-kortet inte får ha någon PIN-kod.

Starta upp

- ◆ När enheten börjar blinka – vänta i cirka 1 minut så att enheten hinner hitta GSM-nätet och GPS-satelliterna.
- ◆ För att starta GPS-sändaren, skicka ett sms till det telefonnummer som SIM-kortet är kopplat till med texten **begin123456**. **Begin** är kommandot för att starta och **123456** är det förinställda lösenordet. När allt är klart så svarar enheten med "begin OK!".
- ◆ Vi rekommenderar att du byter lösenord till enheten då alla har samma lösenord från fabriken. Skicka ett sms till samma telefonnummer med texten **password123456 999999**. **Password** är lösenordsbytarkommandot, **123456** är det gamla lösenordet och du skall ersätta **999999** med ditt önskade lösenord. Trackern svarar med "password OK!".
- ◆ För att snabbt få aktuell position: skicka sms med kommandot **G999999** till enheten. Byt ut **999999** mot ditt lösenord. Trackern kommer snabbt att svara med Google Maps-länk, tid och datum, hastighet och batteriprocent.

Att använda Live Tracking

- För att kunna använda livespårning behöver du ställa in APN för din operatör. Skicka ett sms till trackern med texten **apn999999 apn.minoperatör.se**. Kom återigen ihåg att byta ut **999999** mot ditt lösenord. Lista över APN för de vanligaste svenska operatörerna finner du nedan.

Telenor APN: internet.telenor.se

Telia APN: online.telia.se

Tre (Hi3G Access) APN: data.tre.se, bredband.tre.se

Tele2 APN: internet.tele2.se

Glocalnet APN: internet.glocalnet.se

Halebop APN: halebop.telia.se

Ludomobil APN: SP.tele2.se

Springmobil APN: data.springmobil.se

TDC APN: internet.se

Universal Telecom och Cellip APN: sp-services

Vectonemobile APN: webse.mundio.com

Ventelo APN: internet.ventelo.se

- För att komma åt Live Tracking, besök webbsidan www.zg888gps.com eller ladda ned iPhone-appen **TKSTAR GPS**. Logga in med IMEI-numret, som du finner bak på trackern, och lösenordet som från fabrik är 123456 om du inte ändrat det.